

Hinweise für die Verklebung auf einer Warmwasser Fußbodenheizung

Für die Verklebung auf Heizestrichen ist ein Kleber zu verwenden, der vom Hersteller zur Verwendung auf Fußbodenheizung ausgewiesen ist.

Die Gesamtstärke von Gussasphalt-, Zement- Anhydritestrichen muss mindestens 50 mm betragen, die Überdeckung mindestens 35 mm.

Bei der Verlegung muß die Heizung ausgeschaltet und der Estrich abgekühlt sein.

Das Raumklima sollte 18-20°C bei 55 % relativer Luftfeuchte aufweisen.

Nach der Verlegung kann die Heizung eingeschaltet und die Temperatur über einen Zeitraum von ca. 1 Woche hochgefahren werden.

Die Oberflächentemperatur des Bambusparketts darf 25-27°C nicht überschreiten.